

## 0.1 Carte TV à base de Bt848/Bt848a/Bt849/Bt878/Bt879

Linux possède les drivers pour la plupart des cartes TV. Dans ce document, je me limiterai aux cartes à base de chipset Booktree Bt848/Bt848a/Bt849/Bt878/Bt879, la grande majorité des cartes TV sur PC. La liste des cartes supportées à ce jour :

```
card=1 - MIRO PCTV
card=2 - Hauppauge (bt848)
card=3 - STB
card=4 - Intel Create and Share PCI/ Smart Video Recorder
      III
card=5 - Diamond DTV2000
card=6 - AVerMedia TVPhone
card=7 - MATRIX-Vision MV-Delta
card=8 - Lifeview FlyVideo II (Bt848) LR26
card=9 - IMS/IXmicro TurboTV
card=10 - Hauppauge (bt878)
card=11 - MIRO PCTV pro
card=12 - ADS Technologies Channel Surfer TV (bt848)
card=13 - AVerMedia TVCapture 98
card=14 - Aimslab Video Highway Xtreme (VHX)
card=15 - Zoltrix TV-Max
card=16 - Prolink Pixelview PlayTV (bt878)
card=17 - Leadtek WinView 601
card=18 - AVEC Intercapture
card=19 - Lifeview FlyVideo II EZ /FlyKit LR38 Bt848 (capture
      only)
card=20 - CEI Raffles Card
card=21 - Lifeview FlyVideo 98/ Lucky Star Image World
      ConferenceTV LR50
card=22 - Askey CPH050/ Phoebe Tv Master + FM
card=23 - Modular Technology MM205 PCTV, bt878
card=24 - Askey CPH05X/06X (bt878) [many vendors]
card=25 - Terratec Terra TV+ Version 1.0 (Bt848)/Vobis
      TV-Boostar
card=26 - Hauppauge WinCam newer (bt878)
card=27 - Lifeview FlyVideo 98/ MAXI TV Video PCI2 LR50
card=28 - Terratec TerraTV+
card=29 - Imagination PXC200
card=30 - Lifeview FlyVideo 98 LR50
card=31 - Formac iProTV
card=32 - Intel Create and Share PCI/ Smart Video Recorder
      III
card=33 - Terratec TerraTValue
```

card=34 - Leadtek WinFast 2000  
card=35 - Lifeview FlyVideo 98 LR50 / Chronos Video Shuttle II  
card=36 - Lifeview FlyVideo 98FM LR50 / Typhoon TView TV/FM Tuner  
card=37 - Prolink PixelView PlayTV pro  
card=38 - Askey CPH06X TView99  
card=39 - Pinnacle PCTV Studio/Rave  
card=40 - STB2  
card=41 - AVerMedia TVPhone 98  
card=42 - ProVideo PV951  
card=43 - Little OnAir TV  
card=44 - Sigma TVII-FM  
card=45 - MATRIX-Vision MV-Delta 2  
card=46 - Zoltrix Genie TV/FM  
card=47 - Terratec TV/Radio+  
card=48 - Askey CPH03x/ Dynalink Magic TView  
card=49 - IODATA GV-BCTV3/PCI  
card=50 - Prolink PV-BT878P+4E / PixelView PlayTV PAK / Lenco MXTV-9578 CP  
card=51 - Eagle Wireless Capricorn2 (bt878A)  
card=52 - Pinnacle PCTV Studio Pro  
card=53 - Typhoon TView RDS + FM Stereo / KNC1 TV Station RDS  
card=54 - Lifeview FlyVideo 2000 /FlyVideo A2/ Lifetec LT 9415 TV [LR90]  
card=55 - Askey CPH031/ BESTBUY Easy TV  
card=56 - Lifeview FlyVideo 98FM LR50  
card=57 - GrandTec 'Grand Video Capture' (Bt848)  
card=58 - Askey CPH060/ Phoebe TV Master Only (No FM)  
card=59 - Askey CPH03x TV Capturer  
card=60 - Modular Technology MM100PCTV  
card=61 - AG Electronics GMV1  
card=62 - Askey CPH061/ BESTBUY Easy TV (bt878)  
card=63 - ATI TV-Wonder  
card=64 - ATI TV-Wonder VE  
card=65 - Lifeview FlyVideo 2000S LR90  
card=66 - Terratec TValueRadio  
card=67 - IODATA GV-BCTV4/PCI  
card=68 - 3Dfx VoodooTV FM (Euro), VoodooTV 200 (USA)  
card=69 - Active Imaging AIMMS  
card=70 - Prolink Pixelview PV-BT878P+ (Rev.4C)  
card=71 - Lifeview FlyVideo 98EZ (capture only) LR51

```
card=72 - Prolink Pixelview PV-BT878P+9B (PlayTV Pro rev.9B
FM+NICAM)
card=73 - Sensoray 311
card=74 - RemoteVision MX (RV605)
card=75 - Powercolor MTV878/ MTV878R/ MTV878F
card=76 - Canopus WinDVR PCI (COMPAQ Presario 3524JP,
5112JP)
card=77 - GrandTec Multi Capture Card (Bt878)
card=78 - Jetway TV/Capture JW-TV878-FBK, Kworld KW-TV878RF
card=79 - DSP Design TCVIDEO
```

### 0.1.1 1. Les périphériques :

Avec la plus part des distributions, les entrées nécessaires au fonctionnement de votre carte TV sont déjà activées. Si la commande suivante restait sans réponse, c'est qu'il vous faudra créer les entrées manuellement :

```
ls /dev/ | grep video*
```

Dans ce dernier cas, vous pouvez utiliser le script MAKEDEV<sup>1</sup>, qui fera le travail à votre place.

– **Exécutez-le par :**

```
cd /où_est_le_fichier/
chmod 755 makedev
./makedev
```

– **Vous devriez voir s'afficher :**

```
/dev/video0 : char 81 0
/dev/video1 : char 81 1
/dev/video2 : char 81 2
/dev/video3 : char 81 3
/dev/radio0 : char 81 64
/dev/radio1 : char 81 65
/dev/radio2 : char 81 66
/dev/radio3 : char 81 67
/dev/vtx0 : char 81 192
/dev/vtx1 : char 81 193
/dev/vtx2 : char 81 194
/dev/vtx3 : char 81 195
/dev/vbi0 : char 81 224
/dev/vbi1 : char 81 225
/dev/vbi2 : char 81 226
/dev/vbi3 : char 81 227
```

---

<sup>1</sup> <http://file.trustonme.net/data/makedev>

### 0.1.2 2. Les drivers :

Les distributions modernes fournissent également des noyaux précompilés avec le support des cartes tv à base de booktree. Pour vous assurez de leurs présences tapez ceci :

```
find /lib/modules/*/kernel/ -name bttv*
find /lib/modules/*/kernel/ -name i2c*
find /lib/modules/*/kernel/ -name videodev*
find /lib/modules/*/kernel/ -name tuner*
```

Si l'une des commandes find était sans réponse, alors vous devrez télécharger les drivers<sup>2</sup> et les installer comme suite :

```
tar -xzvf ../où_est_le_fichier/bttv-0.7.106.tar.gz
cd bttv-0.7.106/
make
make install
```

Vous pouvez chargez tous les modules en une seule fois par :

```
modprobe bttv
```

### 0.1.3 3. Configuration :

La configuration, se limite au chargement automatique des modules à l'amorçage du PC. Chaque distribution a une méthode qui lui est propre pour cela. Par exemple, chez Mandriva ou RedHat, il suffit de rajouter les lignes qui suivent dans votre /etc/modules.conf :

```
alias char-major-81 bttv
```

Accessoirement, il existe une méthode générique qui consiste à rajouter la ligne qui suit dans /etc/rc.d/rc.local :

```
modprobe bttv
```

Finissez en rajoutant la ligne :

```
Load "v4l"
```

Et en commentant la ligne :

```
Option "omit xfree86-dga"qui devient#Option "omit xfree86-dga"
```

Dans la **Section "Module"** de votre /etc/X11/XF86Config ou /etc/X11/XF86Config-4 (s'il y'a les 2 c'est /etc/X11/XF86Config-4 le bon).

### 0.1.4 4. Logiciels :

Personnellement, j'utilise xawtv<sup>3</sup> mais il existe aussi tvtime<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup><http://bytesex.org/bttv/bttv-0.7.106.tar.gz>

<sup>3</sup><http://www.trustonme.net/didactels/36.html>

<sup>4</sup><http://www.trustonme.net/didactels/233.html>